

# Taster und Sensoren



## Buddy Button

Kleiner farbiger Sensor, der durch einfaches Drücken betätigt wird.

Maße:  $\varnothing$  63x18mm  
 Aktive Fläche:  $\varnothing$  63mm  
 Betätigungskraft: 200g  
 Betätigungsweg: 1mm  
 Rückmeldung: taktil / akustisch

rot	Art. Nr.	84-10465
gelb	Art. Nr.	84-10457
blau	Art. Nr.	84-10456
grün	Art. Nr.	84-10451
pink	Art. Nr.	84-10447



## Big Buddy Button

Gleiche Ausführung Maße:  $\varnothing$  115mm

rot	Art. Nr.	84-11106
gelb	Art. Nr.	84-11105

## Pico Button

Art. Nr. 84-10500

Kleiner, sehr stabiler Pad. In den Farben rot, blau, gelb, grün, orange oder weiß

Maße:  $\varnothing$  50x15mm  
 Aktive Fläche:  $\varnothing$  50mm  
 Betätigungskraft: 200g  
 Betätigungsweg: 1,5mm  
 Rückmeldung: taktil / akustisch



## Cup

Art. Nr. 84-10005

Eingelassene Tastenfläche

Maße:  $\varnothing$  46x15mm  
 Aktive Fläche:  $\varnothing$  43mm  
 Betätigungskraft: 250g  
 Betätigungsweg: 1,5mm  
 Rückmeldung: taktil / akustisch



## Mini Cup

Art. Nr. 84-10006

Kleine Ausführung von Cup

Maße:  $\varnothing$  25x9mm  
 Aktive Fläche:  $\varnothing$  20mm  
 Betätigungskraft: 130g  
 Betätigungsweg: 0,3mm  
 Rückmeldung: taktil / akustisch



## Round Pad

Art. Nr. 84-10003

Wird durch Drücken der Kunststoffkappe betätigt.

Maße:  $\varnothing$  83x13mm  
 Aktive Fläche:  $\varnothing$  46mm  
 Betätigungskraft: 180g  
 Betätigungsweg: 1,5mm  
 Rückmeldung: taktil / akustisch

